

00-INDICE

ADECUACION DE LA OBRA POR PARTE DEL CLIENTE: Conforme al «PLIEGO DE CONDICIONES DE ASCENSOR COMPLETO»

07-HUIDA

06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA

05-PLANTA DE FOSO

04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE


03B-DETALLES DE FIJACION EN LA HUIDA

02-ALZADO LATERAL01B-PLANTA

01-PLANTA

00-INDICE


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			1/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL320S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]						
PARADAS: [Nº]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						
			MP ASCENSORES			

MP ASCENSORES

01-PLANTA

NOTA: Es imprescindible respetar los planos de la instalación para llevar a cabo el montaje de las guías, la soportería y los componentes específicos de la solución EN 81-21




ESCALA^[1]: 1:15

F-1-602.rev.4

DIBUJADO		FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP		2022	0	REFERENCIA: MPFLEXMINILATERAL320S_ES		2/9	
MODELO ASCENSOR: MP FLEX MINI				CAPACIDAD: [Nº PERSONAS] 4 CARGA UTIL: [kg] 320 VELOCIDAD: [m/s] 1 PARADAS: [Nº] 4 FRECUENCIA: [Hz] 50 TENSION: [V] TRIFASICO.380V		CLIENTE: SITUACION OBRA:	
MP ASCENSORES							

01B-PLANTA



NOMENCLATURA


CP: Canaleta principal (o secundaria)
CC: Caja conexiones techo cabina
CF: Caja foso
CL: Conmutador Luz Hueco
DOC: Caja Control Operador
L: Luminaria
LOB: Placa control botoneras
MI: Mando Inspección
PT: Patín
RF: Resistencia frenado
ST: Dispositivo parada
SC: Soporte cuerda maniobra

LHF: Indicador luminoso SAB2 foso
LHH: Indicador luminoso SAB2 huida
SLSF/H: Final de carrera en foso/huida

ARMARIO ELECTRICO Altura= 2160 mm.
AREA DE TRABAJO [mm]= 500x700
Secuencia piso del armario:

ESCALA[*]: 1:15


ARMARIO ELECTRICO
ATENCION: Prever nichos
para la salida de
cables del armario.
P=170 mm.




F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0			3/9
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL320S_ES		
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		4	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]		320	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]		1			
PARADAS: [Nº]		4			
FRECUENCIA: [Hz]		50			
TENSION: [V]					
TRIFASICO.380V					

MP ASCENSORES



02-ALZADO LATERAL





F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[1] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.	HOJA	
MP	2022	0		4/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA: MPFLEXMINILATERAL320S_ES		
MP FLEX MINI					
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:		
320					
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:		
1					
VELOCIDAD: [m/s]					
4					
PARADAS: [Nº]					
50					
FRECUENCIA: [Hz]					
TENSION: [V]					
TRIFASICO 380V			MP ASCENSORES		

Foso liso y a nivel protegido de infiltraciones de agua.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prever dispositivo de acceso.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositivo de parada.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Estación de control de inspección.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1 b]
Toma de corriente.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interruptor de alumbrado, conmutado con el armario.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

03B-DETALLES DE FIJACION EN LA HUIDA



F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.
MP	2022	0
MODELO ASCENSOR:		
MP FLEX MINI		
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]	4	
CARGA UTIL: [kg]	320	
VELOCIDAD: [m/s]	1	
PARADAS: [Nº]	4	
FRECUENCIA: [Hz]	50	
TENSION: [V]		
TRIFASICO.380V		

[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.

HOJA
5/9


REFERENCIA:
MPFLEXMINILATERAL320S_ES

CLIENTE:
SITUACION OBRA:



MP ASCENSORES

04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE




POSICION DE LOS GANCHOS DESMONTABLES CAPACES DE SOPORTAR
1000 kg CADA UNO A SUMINISTRAR POR EL CONSTRUCTOR
(POSICION RECOMENDADA GANCHOS DE MONTAJE)


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0			6/9
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL320S_ES		
CAPACIDAD: [N° PERSONAS]			CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]					
PARADAS: [N°]					
FRECUENCIA: [Hz]					
TENSION: [V]					
TRIFASICO.380V					


MP ASCENSORES



05-PLANTA DE FOSO





F-1-602.rev.4


DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			7/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL320S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			4	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]			320	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]			1			
PARADAS: [Nº]			4			
FRECUENCIA: [Hz]			50			
TENSION: [V]				MP ASCENSORES		
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA




F-1-602.rev.4

DIBUJADO		FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP		2022	0	REFERENCIA: MPFLEXMINILATERAL320S_ES		8/9	
MODELO ASCENSOR: MP FLEX MINI							
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]				4	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]				320	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]				1			
PARADAS: [Nº]				4			
FRECUENCIA: [Hz]				50			
TENSION: [V]							
TRIFASICO.380V							
MP ASCENSORES							

07-HUIDA



F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			9/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINILATERAL320S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]						
PARADAS: [Nº]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES

MP ASCENSORES